

**リサイクルへのお願い**

この製品にはリチウムイオン電池（1本）を使用しております。このリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品の廃棄に際しては本体より電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。（家庭ゴミとしては捨てないでください。）また最寄りの定められた場所（自治体、公共機関等）にご相談ください。電池の取り出し方法については「電池の取り出しかた」をお読みください。取り出した電池はお早めにリサイクル協力店へお持ちください。

**危険**

本機専用の電池のため、本機以外に使用しない  
・取出した電池は充電しないでください。  
・火への投入、加熱をしないでください。  
・くすぐり刺したり、衝撃を与えないでください。  
・切断したコードと、互いに接触させたり、金属などに接觸させないでください。  
・火のそばや炎天下など高温の場所に放置しないでください。  
・ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。  
・水中への投入をしないでください。  
発熱・発火・破裂の原因になります。

**警告**

電池残量がなくなつてから分解する  
電池取り出しの作業時に、発熱・発火・破裂を起こす原因になります。  
取り出した電池などは、乳幼児の手の届くところに置かない  
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす原因になります。  
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**各部のなまえ／付属品**

各部のなまえ  
USB端子 LEDランプ 切替ボタン 本体 専用スタンド

USB充電ケーブル ストラップ 取扱説明書

**使いかた**

**操作のしかた**  
切替ボタンを1回押すたびに風量が、弱・中・強・OFFと切り替えます。選択した風量をLEDランプ（緑）点灯で表示します。

弱	中	強	OFF
---	---	---	-----

**バッテリー残量確認**  
切替ボタン長押しするとLEDランプ（赤）が点滅し残量を表示します。

75%以上	70~25%	25%以下
-------	--------	-------

**充電のしかた**  
USB充電ケーブルをUSB端子に挿しパソコンのUSB端子、またはUSB対応のACアダプター（市販品）に接続してください。充電中はLEDランプ（赤）が点滅し、緑に替わると充電完了です。

**安全上のご注意**

**必ずお守りください**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 原た使方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**危険** 「死亡や重傷を負うおそれがあなたな内容」です。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

（）してはいけない内容です。 （）実行しなければならない内容です。

**危険**

本機は、付属のUSB充電ケーブルを使い、指定の方法で充電する。指定外の方法で充電すると、電池の漏れや、発熱、破裂の原因になります。

水のかかるおそれのある場所で、USB充電ケーブルを使わない。台所、洗濯場などで使用すると、発電の原因になります。

本機は充電式電池を内蔵しています。  
・火中投入、加熱、高温での充電、使用、放置しない。  
・電子レンジやオーブンなどで加熱しない。  
発熱・発火・破裂の原因になります。

**警告**

本機やUSB充電ケーブルの上に重い物を載せたり、乗ったりしない落さると、けがの原因になることがあります。

また、重量で外装ケースやコードのフレームが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になります。

異常に温度が高くなるところに置かない。特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60°C以上）になります。本機を絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。また外装ケースや内部部品が劣化する原因になりますので、ご注意ください。

**注意**

本機は、ハンドルの上に重い物を載せたり、乗ったりしない落さると、けがの原因になることがあります。

また、重量で外装ケースやコードのフレームが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になります。

異常に温度が高くなるところに置かない。特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60°C以上）になります。本機を絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。また外装ケースや内部部品が劣化する原因になりますので、ご注意ください。

**お手入れ**

乾いた柔らかい布でふいてください。  
異常があったときは、USB充電ケーブルを抜く。  
・煙が出たり、異常ににおいや音がする  
・内部に水や異物が入った  
・本体やUSBケーブルが破損した  
そのまま使うと火災・感電の原因になります。  
・本機に異常があるときは電源を切って、販売店にご相談ください。

USB充電ケーブルやプラグを破損するようなことはしない。  
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)  
傷ついたまま使用すると、ショートによる火災の原因になります。

分解、改造をしない。  
機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。（製品廃棄時に電池を取り出すための分解は除く）

内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない。  
ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。  
特にお子様にはご注意ください。

**使用上のお願い**

■ 使用、保管場所について  
・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い場所に置かない。  
・ほこりの多い場所に置かない。  
・振動の多い場所に置かない。  
・風呂場など、湿気の多い場所で使用したり、置いたりしない。  
■ 取扱いについて  
・落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないとください。  
・故障の原因になります。  
・洗剤で洗わないでください。

**仕様**

品名	ハンディファン
型番	YFD-H30G1
消費電力	4W(最大風力の場合)
入力電圧	DC5V
出力電圧	DC3.7V
電池容量	2,000mAh リチウムイオン電池
動作時間	2~8時間(風力により時間が変わります)
充電時間	3時間
製品寸法	213mm×105mm×43mm
本体重量	170g
使用材質	本体＆専用スタンド:ABS樹脂、滑り止め:EVA

**ヤマダ 保証書**

**持込修理**

ハンディファン	品番 YFD-H30G1
★お客様お名前	様
★ご住所	〒
★電話番号	
保証期間	★お買上げ日 年 月 日から
本体	1年間 (ただし、消耗品を除く)
★取扱販売店、住所、電話番号	

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。  
お買上げの日から左記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従って正常使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次ののような場合には有料修理となります。  
イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
ロ. 買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。  
ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。  
ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。  
ホ. 本書の規定がない場合。  
ヘ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。  
ト. 消耗部品の交換・仕様変更など

**株式会社ヤマダ電機**

[ハーブリラックスお客様相談室]  
TEL 0120-258-260(無料)  
〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号  
受付時間：午前10時～午後9時（元日のみ休日）