

取扱説明書

オープントースター
品番 YSK-T86A1

YAMADA

一般家庭用
(業務用としては使用しないでください)
保証書付 (裏表紙)

もくじ

ページ

| | |
|-------------|-------|
| 安全上のご注意 | 1~3 |
| 使用上のご注意 | 3 |
| お手入れ | 4 |
| 故障かな?と思ったら | 5 |
| 愛情点検 | 5 |
| 仕様 | 5 |
| 修理サービスについて | 6 |
| 各部のなまえ | 7 |
| 使いかた | 8~9 |
| お料理の例 | 10~12 |
| ワンポイントアドバイス | 13~14 |
| 保証書 | 裏表紙 |



取扱説明書(保証書付)・本体には商品の色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

| | |
|-----------|--------|
| 特長 | |
| ●山形パンが焼ける | ワイド庫内 |
| ●コンパクト設計 | 省スペース幅 |

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

持込修理

| | |
|--|-----------------|
| オープントースター | 品番 YSK-T86A1 |
| ★お客様お名前 | 様 |
| ★住所 | ★電話番号 () - |
| 保証期間 ★お買上げ日 年 月 日から 本体 1年間 | ★取扱販売店名、住所、電話番号 |

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ず確認ください。

お買上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、本書記載内容に従い、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

ロ. お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

ニ. 業務用としての使用、車両・船への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

ホ. 本書に記載がない場合。

ヘ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。

ト. 飲食器具の交換など

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様の負担となります。

3. ご返却の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。

4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記の「お客様相談室」にお問い合わせください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダ電機「お客様相談室」にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、6ページの「修理サービスについて」の項をご覧ください。

株式会社ヤマダ電機

【お客様相談室】TEL 0120-258-260(無料)

T 370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

受付け時間：午前10時～午後9時 (休日：元旦のみ)

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようにになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

△ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

△ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

●本文中の絵表示の意味です。

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| ○は、してはいけない 「禁止」の内容です。 | ○一般的な禁止 ●水ぬれ禁止 | ○分解禁止 ●接触禁止 | ○ぬれ手禁止 |
| ●は、必ず実行して いただく「強制」の 内容です。 | ●必ず行う | ●さし込みプラグ を抜く | |

警告

さし込みプラグを抜く時は電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く
感電やショートによる発火を防ぐためです。

ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない
感電やけがをすることがあります。

水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電のおそれがあります。

改造はしない
また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。

電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない
電源コードが傷付いて、火災・感電・故障の原因となります。

カーテンなど可燃物の近くで使用しない
火災のおそれがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
やけどの・感電・けがをするおそれがあります。

受皿に油を入れて使わない
受皿に油を入れて使わない

火災のおそれがあります。

警告

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがのおそれがあります。

＜異常・故障例＞

●コードを動かすと通電したり、しながつたりする。

●コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。

●コードやさし込みプラグが変形・変色・損傷している。

●ヒーターが割れている。

●ヒーターのものどりが不安定。

※すぐにさし込みプラグを抜いて、お買上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

電源は100V専用コンセントを使用する

感電や火災の原因となります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐

コンセント部が異常に熱くなる。

発火することがあります。

さし込みプラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭き、刃の根元まで確実にさし込む

ほこりが付着し、さし込みが完全な場合は感電や火災の原因となります。

さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりとさし込む

感電・ショート・発煙・発火の原因となります。

1

お手入れ

お手入れはこまめに行ってください。
(必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体を冷ましてから行ってください)

本体・庫内・パンくずトレイ

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(食器用)をしみ込ませた柔らかい布をよくしぼってひいてから、乾いた布でふきます。

●庫内が汚れているとサーモスタッフが早く働き、焼き色が暗くなります。

●ドア、ガラスなど、焼き網ははずすことができません。

パンくずトレイのはすしかた

パンくずトレイは、必ずドアを閉めてから取り出し、取り付けを行ってください。

取り出し

そのまま手前に引き出してください。
上向きに持ち上げると取り出しにくい場合があります。

取り付け

奥で止まるまで差し込んでください。
途中で止めたとき、ドアが開かなくなります。

受皿

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、乾いた布でふきます。みがき粉・たわしなどは使わないでください。

注意

●必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体を冷ましてから行います。

●エンジン・シンナー・アルコール・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わないでください。(表面を傷つけます)

●ヒーターを傷付けないように取り扱いに注意してください。(ヒーターが割れるおそれがあります)

●ガラス窓に傷を付けないでください。(ガラス窓が割れるおそれがあります)

●パンくずトレイや焼き網・受皿に調理くずや油分などが残っていると焼きむらや発火の原因となります。

●受皿は汚れたままや、水を入れたまま放置しないでください。(サビが発生するおそれがあります)

●焼き網は濡れたまま放置しないでください。(サビが発生するおそれがあります)

4

故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、次のことをお確かめください。

| 症 状 | 確認してください |
|----------------|---|
| 通電しない | さし込みプラグが抜けてしまいませんか? |
| 加熱されない | ブレーカーが「切」になってしまいませんか? |
| 途中でヒーターが消える | 本品は温度を調整するためにサーモスタッフがはたらき、自動的にヒーターが消えたり、つたりします。故障ではありません。 |
| ヒーターが消えたりつたりする | ヒーターが消えたりつたりする場合は、修理が必要です。 |
| ヒーターがつかない | ヒーターがつかない場合は、修理が必要です。 |


愛情点検 長年ご使用のオープントースターの点検を!

| | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|--|
| こんな症状はありませんか | ●さし込みプラグ・電源コードが異常に熱くなる。 ●さし込みプラグ・電源コードに傷が付いているたり、触れるごとに電離したりする。 ●ヒーターが割れている。 ●ヒーターのものどりが不安定。 ●その他の異常・故障がある。 | こんなときは ●さし込みプラグがほこりやごみがたまっている。 | ●使用を中止してください。 故障や事故防止のため、さし込みプラグを抜いて、必ずお買上げの販売店に点検をご相談ください。 |
| こんなことはありませんか | | | ●ほこりやごみを取り除いてください。 |

仕様

| | |
|-----|-----|
| 品 番 | YSK |
|-----|-----|

各部のなまえ



使用場所について

- ◎前面と側面の片方は開放する。
- ◎壁や家具から離す。樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、さらに距離を離す。
(熱による変形・変色や火災を防ぐためです)
- ◎肩よりも高い位置に設置しない。
(調理物を取り出すとき、ドアに手が触れてやけどのおそれがあります)
- ◎他の電気製品の上に設置しない。

7

お料理の例

ピザ

焼き時間: 3~4分

材料 (1枚分)

- ピザクラスト (15cm) ... 1枚
- ベーコン 2枚
- トマト (小) 1/2個
- ピザチーズ 50g
- 玉ねぎ (小) 1/8個
- ピーマン 1/2個
- ピザソース 40g

作りかた

- ①玉ねぎを薄く、くし形に切る。
- ベーコンは2cmの幅に切り、トマト、ピーマンは輪切りにする。
- ②ピザクラストにピザソースをぬり、①の具をのせたあと、ピザチーズをのせる。
- ③受皿にアルミホイルを敷く。
- その上に②のせて焼く。


使いかた

はじめてご使用になる時は、においや煙が出ることがあります、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

* 使用中は本体から離れないでください。


1 さし込みプラグをさし込む

- タイマーフタミを「切」の位置にしておいてください。
- コンセントの奥まで確実にさし込んでください。



2 調理物を入れる


- 図のように焼き網の中央に均等に置いてください。
(かたよると奥側が濃くなったり、手前側が淡くなる場合があります)



*調理物を入れる場合は「ワンポイントアドバイス」(13~14ページ)を参照ください。

3 タイマーフタミを合わせる

- 1目盛は約1分です。




- 「5」以下に合わせるときは、「6」に回してからもどす
- 途中で切りたいときは、「切」にもどす

8

4 調理物を取り出す


- “チーン”と音が鳴り、タイマーが切れます。
- 調理物を取り出すときは、やけどの十分ご注意ください。ドアや庫内が大変熱くなっていますので、手が触れないようご注意ください。
- タイマーは切れた後もしばらく“ジー”と音がしますが、故障ではありません。
- ご使用後は、さし込みプラグをコンセントから必ず抜いてください。
- 持ち運びは本体がよく冷めから行ってください。



サーモスタッフのはたらきについて

- 本品は温度を調整するためにサーモスタッフが組み込まれていますので、調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。

- ヒーターの入切状態 (タイマーを15分にした場合)



- グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって中までほど良くあたためます。

*調理物を入れないときのおよその時間

- 受皿を要する調理は、加熱すると受皿が反る場合があります。

*受皿にアルミホイルを使用する場合は、ヒーターに接触しないようにご注意ください。

お料理の例

調理時間は初回の目安です。材料の温度・種類・量・室温などで異なりますので、でき具合を見て加減してください。

| お料理例 | 1回量 | 調理時間(分) | 受皿 | メモ |
|-------------|-----|---------|----|---|
| トースト | 2枚 | 2~3 | - | 6枚切り (厚さ約2cm) の場合 1枚焼きの場合は調理時間を短めに合わせる |
| 冷凍トースト | 2枚 | 3~3.5 | - | 表面の霜は取り除く |
| きりもち | 3個 | 4.5~5.5 | ○ | ワンポイントアドバイスを参照 →14ページ |
| ホットドッグ | 1本 | 4~6 | - | アルミホイルで包む |
| ピザ | 1枚 | 3~4 | ○ | 作りかた → 11ページ |
| えびグラタン | 1皿 | 6~8 | ○ | 作りかた → 12ページ |
| ホイル焼き | 1包 | 11~14 | ○ | 作りかた → 11ページ |
| クロワッサンのあたため | 3個 | 2~3 | - | 調理時間終了後、庫内に約2分間放置する |
| バターロールのあたため | 3個 | 2~3 | - | |

9

ワンポイントアドバイス

トーストに焼きムラができるときは

種類・厚さ・枚数・乾燥具合により、時間加減が必要です。



- 本品は、6枚切り食パンを基準としています。
- 厚切りのパン(4枚切り、5枚切り)はパンの表面が上ヒーターに近くなるので上面が濃い目、裏面は薄目に焼けます。
- 薄切りパンは、裏面が濃い目、表面は薄目に焼けます。
- 調理中は、焼け具合がかかるので、ドアを開けないでください。
- 水分量の多い手作りパンや高級パンは、焼き色がつきにくい場合があります。
- ご家庭でスライスしたパンは、切り面が粗くなり焼きムラができやすくなります。
- 庫内・焼き網・パンくずトレイの汚れなどにより、焼きムラができやすくなります。

冷凍保存した食パンを焼くときは

- 冷凍パンなど、中まであたまりにくいときは、タイマーが切れたあと、しばらく置いておくと庫内の余熱であたためります。
- 表面の霜を取り除き、凍ったまま焼いてください。
- 冷凍時に変形(反ってしまったり)したパンは、焼きムラができやすくなります。

連続して食パンを焼くときは

- ドアを開けたまま、次のパンの準備をします。
- 連続してトーストを焼いた場合、2回目以降は初回より早く焼けます。
- 時間調節してください。



きりもちを調理するときは

種類・厚さ・量により、時間を調節します。

- 1個約50gの場合、常温のもちを入れてください。
- 表面が焼けても内部が固い場合は余熱のある庫内に約2~4分入れておきます。
- 裏面にも焼き色をつけたいときは、途中で裏返して調理時間を少し長めにします。

アルミホイルの使用

- 表面がこげやすいものは調理時間を短かめに合わせておき、焼き色を見ながらアルミホイルをかぶせます。
- 受皿にアルミホイルを敷くと汚れにくくお手入れが簡単です。
- ※加熱中はアルミホイルがヒーターに接触しないように注意する。
- アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因となります。

連続調理するときは

- ドアを開めたままにしておくと庫内が熱いのでサーモがはたらき、ヒーターが切れやすくなります。ドアを開けたまま次の調理の準備をすると、ヒーターが早くつき、調理時間が短くなります。(室温や1回目の調理時間等でかかります。)
- 調理中は、焼け具合がかかるのでドアを開けないでください。

市販の冷凍食品を調理するときは

- 「オーブントースター用」を使用する。
- 電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがあるので、使用しないでください。
- 温度調整をしているため、パッケージ記載の調理時間より長くかかることがあります。焼き色を見ながら調理時間を調節してください。

*調理中はこまめに出来具合を確認しましょう。

- 調理する個数が少ない時や薄いなどを加熱する時は、焼きすぎないように注意しましょう。
- 上ヒーターに近くなるような厚みのある時も注意してください。

ホイル焼き

焼き時間: 11~14分

材料 (2人分)

- 鯛(白身魚)の切り身 100g
- えび 2尾
- しめじ 30g
- 白ねぎ 12cm
- ごま油 少々
- 酒 少々
- しょうゆ 小さじ1/2
- 塩 少々
- レモン 適量
- アルミホイル 適量

作りかた

- ①鯛を半分に切り、塩をふって1時間おいておく。
- ②えびの頭と背わたをとり、軽く塩をふっておく。
- ③しめじは、いしづきをとっておく。
- ④白ねぎを、3cmの長さに切る。
- ⑤鯛の皮の部分と白ねぎは、ガス火で少しごけ目を付けておく。
- ⑥ごま油をぬったアルミホイルに、えび、鯛、しめじ、白ねぎをのせ、酒、しょうゆをふりかけて包む。
- ⑦受皿にのせて焼く。
- ⑧くし切りにしたレモンを添えてできあがり。

11

12

13

14